

Características



Es una membrana semilíquida de acabado satinado, formulada a base de emulsiones elastoméricas. Logra una impermeabilización de extrema resistencia a las inclemencias del clima, reemplazando así a la membrana en rollo convencional o la utilización del ruberoid. Es ideal para proteger **techos y terrazas**, gracias a su gran elasticidad y resistencia al tránsito. También se utiliza en **frentes y muros**. Se puede aplicar **directamente sobre membrana de aluminio o pintura asfáltica**, en estos dos casos la primer mano debe ser diluida en partes iguales con agua.

Detalle técnico

Acabado	Satinado
Colores	Blanco - Verde - Rojo - Negro
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20.
Tiempo de secado	1 hora al tacto, 4 horas para el repintado y el secado final se concluye a las 12 horas.
Limpieza y dilución	Agua.
Rendimiento	De 4 a 6 mts ² por litro y por mano dependiendo de la dilución o la absorción de la superficie.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, se debe ser muy meticuloso en la limpieza especialmente si va a ser aplicado sobre otro producto ya existente, como así también es aconsejable que la superficie se encuentre perfectamente seca para evitar la futura formación de ampollas debido a la humedad retenida.

Para una limpieza exhaustiva y eliminar grasitud, hongos, algas, polvillo, etc. podemos limpiar la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, luego lavamos con agua y dejamos secar perfectamente.

Todo material que no se encuentre firmemente adherido o tenga ampollas la superficie a tratar, debe ser removido previamente para asegurar un firme anclaje a la misma.

¿Cómo lo aplico?

Aplicar una primera mano a modo de imprimación, diluida un 30% con agua, mezclar bien hasta lograr una uniformidad en la viscosidad y el color. Dejar secar 4 horas y aplicar una o dos manos mas (dependiendo de la absorción de la superficie), diluida con un 5% de agua y un intervalo de 4 horas entre sí.

Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Membrana en Pasta

para Techos y Muros